# Лабораторная работа № 1.4.5

Изучение колебаний струны

Каменская Елизавета

27 октября 2020 г.

### Цель работы

Исследование зависимости частоты колебаний струны от величины натяжения, а также условий установления стоячей волны, получающейся в результате сложения волн, идущих в противоположных направлениях.

#### Оборудование

Рейка со струной, звуковой генератор, постоянный магнит, разновесы.

### Теоретическая справка

Основное свойство струны — гибкость — является следствием ее большой длины по сравнению с поперечными размерами. Даже струны, изготовлеппые из жестких материалов, практически не сопротивляются изгибу, если размер изгибаемого участка значительно больше поперечного размера струны. Это позволяет в дальнейшем при рассмотрении струны не учитывать изгибные напряжепия.

Горизонтально расположенная струна с закрепленными концами провисает в поле тяжести, если она плохо натянута. При увеличении натяжения струна вытягивается практически в прямую линию. Сила натяжения при этом значительно превосходит вес струны. Поэтому для прямой натянутой струны в дальнейшем силами тяжести будем пренебрегать.

Натянутая струна с жестко закрепленными концами удобна для изучения колебательных процессов. Это связано с тем, что в струне можно непосредственно наблюдать простейшие типы колебаний и волн, измерять их параметры и сравнивать результаты наблюдения с результатами теоретических расчетов.

Движение элементов струны может быть вызвано изменением ее формы или передачей ей импульса. Натяжение струны стремится вернуть её в начальное прямолинейное положение, и это приводит к тому, что возникает движение элементов струны. Возмущения бегут вдоль струны.

Волновое уравнение:

$$\frac{\delta^2 s}{\delta t^2} = \frac{\sigma}{\rho} \frac{\delta^2 s}{\delta x^2},$$

где  $\rho$  - плотность материала струны,  $\sigma$  - натяжение струны в равновесном состоянии.

В силу волнового уравнения скорость распространения поперечной волны на струне равна  $\_\_$ 

$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}} \tag{1}$$

, где F - сила натяжения струны,  $\rho_l$  - масса струны на единицу длины.

При заланной частоте  $\nu$  длина волны

$$\lambda = \frac{u}{\nu} \tag{2}$$

Частоты собственных колебаний струны определяются формулой:

$$\nu_n = n \frac{u}{2l},\tag{3}$$

где l - длина струны, n - число полуволн.

#### Экспериментальная установка




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки изображена, на рис. 1. На массивной металлической рейке 1 установлены опора 2 и магнит 3, которые можно перемещать вдоль рейки, а также неподвижная опора 4. Один конец струны закреплен в изоляторе опоры 4. От него струна проходит между полюсами магнита через опору 2, которая дает возможность струне перемещаться в горизонтальном направлении, неподвижный блок и соединяется с чашкой 5, на которую помещают грузы. Такое устройство необходимо лля натяжения струны. К концу струны, закрепленному в изоляторе опоры 4, и к массивной металлической рейке 1 подводится переменное напряжение от звукового генератора 6. Движение струны вызывается силой Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле. Частота действия силы, раскачивающей струну, равна частоте колебаний тока, в струне, то есть частоте генератора.

В натянутой струне возникнут колебания и по ней побегут волны, которые отразятся от опор 2 и 4 и, сложившись друг с другом, создадут стоячую волну, если на длине струны уложится целое число полуволн.

В реальных условиях колебания струны существуют потери энергии, связанные с трением струны о воздух, передачей некоторого движения опорам, необратимыми процессами в самой струне и, возможно, какими-то другими процессами. Чтобы колебания струны происходили долго, нужно подводить энергию. В стационарном режиме подводимая энергия равна потерям эпергии. В данной установке сила Ампера, не только возбуждает, но и поддерживает колебания в струне.

Поток энергии при этом распространяется по всей струне. Однако в чисто стоячей волне распространение энергии невозможно. Наличие отличного от нуля коэффициента бегучести необходимо поэтому принципиально. Реально это приводит к размытию узлов стоячей волны. Если потери энергии за период колебаний малы по сравнению с запасом колебательной энергии в системе, то коэффициент бегучести значительно меньше единицы:

$$\frac{A_1 - A_2}{A_2} \ll 1. (4)$$

Здесь  $A_1$  — амплитуда падающей волны,  $A_2$  — амплитуда отраженной волны. В этом случае можно пользоваться соотношениями, полученными для чисто стоячей волны. Заметим, что величину  $A_1^-A_2$  можно оценить по размытию узлов стоячей волны, она равна половине величины размытия. Амплитуда стоячей волны в пучности равна  $2A_2$ .

Если соотношение (4) выполняется не достаточно хорошо, то надо уменьшить величину подводимой от генератора энергии. При этом уменьшение потерь энергии происходит быстрее, чем уменьшение энергии в волне.

Необходимо сделать еще одно замечание. Действие силы Ампера, должно привести к поляризованным волнам, плоскость колебания которых перпендикулярна направлению магнитного поля. В реальных условиях на установке не всегда получаются липейно поляризованные волны.

### Ход работы

1. Установим длину струны L = 50 см.

Диаметр струны:  $d = 0.3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ м}.$ 

Масса струны на единицу длины:  $m/l = 568.4 \text{ мг/м} = 568.4 \cdot 10^{-6} \text{ кг/м}.$ 

Масса подвеса: 113.1 г.

Начальная масса грузов: 973.8 г.

2. Оценим скорость распространения волны по формуле (1):

$$u = \sqrt{\frac{Mg}{\rho_l}} = \sqrt{\frac{(0.9738 + 0.1131) \cdot 9.8}{568.4 \cdot 10^{-6}}} = 136.9 \text{ m/c}.$$

3. Рассчитаем частоту основной гармоники  $\nu_1$ :

$$u_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho_l}} = n \frac{u}{2L} = 136.9$$
 Гц.

- 4. Настроим частоту  $\nu$  генератора так, чтобы амплитуда сигнала была максимальна. Добьемся отсутствия нелинейных искажений, уменьшая амплитуду напряжения генератора и подстраивая при жтом частоту так, чтобы она соответствовала максимуму сигнала. Получим окончательное значение частоты основной гармоники:  $\nu_1 = 138.57 \ \Gamma$ ц.
- 5. Проведем с помощью осциллографа измерения частот четных и нечетных гармоник для разных грузов (см. таблицу 1). Для наблюдения нечетных гармоник регистрирующий датчик размещаем в центре под струной (аналогично для основной гармоники). В случае четных гармоник во избежание взаимного влияния датчиков регистрирующий датчик сдвигаем в сторону зажима 3.

Масса груза, г	$  \nu_1$	$\nu_2$	$\nu_3$	$ u_4$	$\nu_5$	$\nu_6$	$\nu_7$	$\nu_8$	$\nu_9$
990.0	138.7	276.9	423.1	568.9	708.2	861.4	991.9	1149.3	1282.8
1465.3	159.3	315.2	493.1	639.1	798.0	957.1	1116.1	1271.6	1336.2
1975.6	191.6	385.3	580.7	774.6	970.7	1161.7	1360.4	1753.1	1950.0
2306.6	202.7	411.2	612.7	822.4	1023.7	1233.6	1436.8	1644.8	1850.4
2760.0	223.8	448.7	672.3	848.5	1124.8	1348.0	1575.1	1801.8	2028.2

Таблица 1: Измерение частот гармоник на разных весах.

- 6. По формуле (3) рассчитаем скорости волн для разных сил натяжения (таблица 2).
- 7. Погрешность измерения u вычисляется по формуле (таблица 3):

$$\sigma = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{k=1}^{N} (u_k - \overline{u})^2}$$

<i>F</i> , H	9.7	14.36	19.36	22.60	27.05
u, м/с	141.5	158.56	198.82	204.99	223.29

Таблица 2: Скорости волны при разных силах натяжения струны.

$\sigma \mid 0.21  2.02  3.57  0.12  0.41$
--

Таблица 3: Погрешности измерений u.

- 8. Построим графики зависимости частоты  $\nu_n$  от n для различных сил натяжения струны (рис. 2).
- 9. По формуле  $\rho_l=\frac{F}{u^2}$  найдем значение погонной плотности струны:  $\rho\approx 525.15$  мг/м. Погрешность измерений  $\sigma_{\rho}=14,8$  мг/м,  $\epsilon\approx 7.6\%$ .

Построим график зависимости квадрата частоты от силы натяжения (рис. 3).




Рис. 2: Зависимость  $\nu_n$  от n.




Рис. 3: Зависимость  $u^2$  от F.

## Вывод

В ходе работы была исследована зависимость частоты колебаний от силы натяжения струны, найдены скорости распространения волн при разных натяжениях и погонная плотность материала струны.